

JMA®

M-FR1 TELECOMMANDES



Nous élargissons notre gamme de télécommandes compatibles pour portes de garage et barrières d'accès avec la nouvelle série M.

Nous lançons la **M-FR1**, une télécommande capable de copier en face à face de façon automatique la fréquence et le code.

- Copie **95%** des codes fixes et **plus de 40 marques** Rolling Code sur tous les boutons.
- Capture de code et fréquence **en face à face** sans besoin de réglage. Chaque bouton avec des codes et des fréquences différents.
- **Fréquence** de fonctionnement : 433-868 Mhz.

UNE REPRODUCTION INSTANTANÉE

COPIE EN 2 ÉTAPES SIMPLES.

1. Préparation de la télécommande.
2. Envoi des informations de la télécommande d'origine.



4 TELECOMMANDES EN 1

Copiez 4 télécommandes d'origine dans une seule télécommande JMA



SEQUENCE DE COPIE

A. Code Rolling/Fixe ou inconnu

Pressez simultanément les boutons 1 et 2 jusqu'à ce que rouge se mette à clignoter. Relâchez-le et patientez jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Pressez une fois sur le bouton sur lequel vous souhaitez réaliser l'enregistrement. La LED rouge s'allumera et restera allumé.

Pressez le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier et maintenez-le pressé jusqu'à ce que la LED de la télécommande M-FR1 s'allume et reste allumé en vert.

B. Code fixe connu

Pressez simultanément les boutons 1 et 3 jusqu'à ce que la LED rouge se mette à clignoter. Relâchez-le et patientez jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Si la LED s'allume et reste allumé en rouge, il s'agit d'une télécommande Rolling Code et une deuxième trame est nécessaire.

Si après un certain temps, la LED vert s'éteint, cela signifie que la copie s'est réalisée correctement.

Si la LED vert se met à clignoter, cela signifie que le code n'a pas été vérifié. Nous vous recommandons de réaliser une nouvelle fois la copie.

Si la LED rouge se met à clignoter, cela signifie que le code n'a pas été capturé. Nous vous recommandons de réaliser une nouvelle fois la copie.

Pressez le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier et maintenez-le pressé jusqu'à ce que la LED de la télécommande M-FR1 s'allume et reste allumé en vert.

Si après un certain temps, la LED vert s'éteint, cela signifie que la copie a été réalisée correctement.

Si la LED se met à clignoter en rouge, cela signifie que le Rolling Code ne peut pas être copié.